

# Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

## 3 litrová elektrická fritéza 2 200 Watt (102121)



# Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

## INŠTRUKCIE

**POZOR!** Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo riziku poranenia resp. poškodenie produktu.

**!** Tento typ fritézy môže byť používaný iba s olejom, alebo tekutým tukom. Nie je prispôsobený na použitie s tuhým tukom. Tuhý tuk môže obsahovať vodu a to môže spôsobiť vyprsknutie horúceho oleja.

### Pred prvým použitím

- Nikdy nezapínajte prázdnu fritézu bez oleja
- Otvorte veko
- Vybaľte fritézu
- Odstráňte všetky doplnky a papierové dokumenty zvnútra koša a aj zo všetkých častí fritézy
- Umyte spotrebič pred prvým použitím
- Umiestnite fritézu na pevný stabilný povrch
- V okolí fritézy by počas používania nemali byť umiestnené žiadne horľavé predmety
- Výhodou je, ak sa v blízkosti fritézy nachádza ventilátor, alebo digester, na odvádzanie horúceho vzduchu

# Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

- Počas používania musí byť v okolí fritézy bezpečnostný priestor 50cm zo všetkých strán, aby sa zabezpečila nevyhnutná cirkulácia vzduchu
- Uistite sa, že pri inštalácii ste použili iba originálne diely a nepoužívajte súčasti, ktoré nie sú dodávané výrobcom, kvôli predchádzaniu nehodám ako je oheň, zranenie elektrickým prúdom, mechanické poškodenie zariadenia a pod.
- Skontrolujte, či vaše zariadenie nie je poškodené. Ak áno, nezapínajte ho a bezodkladne nás kontaktujte na [info@jurhan.com](mailto:info@jurhan.com)

# Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX



# Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

## **Tlačidlo RESTART**

Táto fritéza má funkciu ochrany pred prehriatím. Keď sa zariadenie prehreje, prestane fungovať a je potrebné ho resetovať.

Nechajte zariadenie úplne vychladnúť a potom stlačte tlačidlo RESTART, ktoré sa nachádza na zadnej strane zariadenia pod nálepkou s tech. údajmi. Zariadenie môže byť následne použité znova.

## **Výmena oleja**

Uistite sa, že fritéza aj olej v nej úplne vychladli pred výmenou oleja. Počas výmeny oleja odpojte fritézu zo zástrčky. Vymieňajte olej pravidelne. Je to nevyhnutné hlavne v prípade, ak olej vo fritéze zmenil farbu alebo vôňu. Olej vymieňajte po 6-10 použitíach.

Výmena oleja taktiež pomáha predchádzať vyšplechnutiu oleja, ktorú môže spôsobiť nahromadenie vlhkosti v spodnej časti nádoby na olej.

Vždy vymieňajte celý obsah oleja. Nemiešajte starý a nový olej.

Prosím berte do úvahy, že nie je možné celkom presne a vo všeobecnosti určiť, ako dlho je možné používať ten istý olej vo fritéze. Hranolky znečistia olej menej ako napríklad smažené ryby, rezne a podobne. Ak sa vám zdá olej príliš tmavý alebo zmenil zápach, ihneď ho vymeňte.

# Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

## Použitie koša na smaženie

Zdvihnite rukoväť z úložnej pozície. Stlačte kovovú rukoväť a zatiahnite za ňu kým rukoväť nezapadne. Keď je rúčka dobre uchytená, nie je možné s ňou hýbať.

Pre ušetrenie miesta, môžete dať rúčku koša späť do úložnej pozície stlačením kovovej rúčky a zatlačením rúčky dopredu, kým zapadne späť na miesto.

Je veľmi dôležité aby rúčka koša bola uzamknutá pred používaním koša.

## Používanie fritézy

Vložte nádobu na olej do obalu/vaničky fritézy a naplňte nádobu olejom. Nikdy nepoužívajte fritézu bez oleja. Rešpektujte prosím označenie MIN (minimálne množstvo oleja potrebného na prevádzku fritézy) a MAX (maximálne množstvo oleja potrebného na prevádzku fritézy), ktoré sú viditeľné z vnútornej strany nádoby na olej. Množstvo pridaného oleja vždy musí byť medzi týmito dvomi označeniami. Pamätajte aj na to, že olej vždy potrebuje aj nejaký priestor na napenenie.

Fritéza nemá tlačidlo **ON/OFF** (zapnúť/vypnúť). Akonáhle zapojíte fritézu do elektrickej zásuvky, fritéza začne ohrievať olej.

Nastavte požadovanú teplotu.

Akonáhle začne fritéza nahrievať olej, svieti na nej červené a zelené svetielko. Keď olej dosiahne požadovanú teplotu, zelené svetielko

# Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

zhasne. Červené svetielko svieti po celý čas používania fritézy, až kým ju nevytiahnete zo zásuvky.

**POZOR!** Vždy dávajte jedlo do fritézy pomaly a opatrne. Horúci olej môže vyprsknúť von. Ľad, ktorý môže byť na mrazených potravinách môže taktiež spôsobiť prskanie oleja.

Počas smaženia, uzavrite fritézu krytom. Prosím majte na pamäti, že aj keď kryt odoberiete a vyberiete kôš s jedlom, fritéza stále nahrieva olej!

Akonáhle je jedlo hotové, vyberte košík a nechajte odkvapkať prebytočný olej. Košík môžete pripevniť počas odkvapkávania na vaničku.

Nikdy sa nedotýkajte kovových častí fritézy keď je zapnutá. Môžu byť horúce.

## Po použití

Keď ukončíte prácu s fritézou, nastavte teplotu ohrievania na minimum a odpojte fritézu zo zásuvky.

Vytiahnite košík z nádoby na olej a nechajte vychladnúť.

Nečajte olej vo fritéze vychladnúť na izbovú teplotu predtým, ako budete s fritézou manipulovať.

# Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

## Tipy

- Mrazené produkty: Použite maximálne 100g mrazených potravín. Pred vložením do fritézy, zatrate košíkom nad umývadlom, aby opadali prebytočné kúsky ľadu z potravín.
- Ak robíte hranolky z čerstvých zemiakov:
  - Nevkladajte do fritézy viac ako 200g zemiakov na liter oleja
  - Zemiaky pred vložením do fritézy osušte
  - Smažte hranolky v dvoch krokoch:
    - 5-10min pri 170°C
    - 2-4min pri 190°C
    - Následne nechajte dobre odkvapať

<i>Potravina</i>	<i>Váha (g)</i>	<i>Teplota oleja (°C)</i>	<i>Čas (minúty)</i>
Mrazené hranolky	700	190	6-8
Krevety	700	180	6-8
Ryby	700	180	8-10
Mäso	700	170	8-12
Huby	700	170	6-10
Cibuľa	700	160	6-10

## Čistenie a údržba

- Pred čistením, vždy odpojte zariadenia zo zásuvky
- Čistite až po vychladnutí zariadenia aj oleja
- Vanička so sitkom sa je možné umývať v umývačke



# Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

- Ostatné časti utierajte len vlhkou handričkou a dávajte pozor aby sa voda nedostala ku prívodovému káblu, alebo do pohonnej jednotky.
- Ak by sa predsa voda dostala do zariadenia, nechajte ho úplne vysušiť predtým ako ho opäť pripojíte do elektriky.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a bielinidlá
- Po každom použití, skontrolujte, či sú všetky súčasti v poriadku a nie sú nijako poškodené. V prípade poškodenia nás bezodkladne kontaktujte.
- Čistite zariadenie pravidelne, prispieva to k bezpečnej prevádzke fritézy a zvyšuje jej životnosť.

## Technické údaje

Model	Napätie	Výkon	Ochranná trieda	Kapacita
102121	220-240V ~50/60Hz	2000W	I	3L