

Konvektorový ohrievač 2000W s časovačom



Kód tovaru: 101406

INŠTRUKCIE

POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo riziku poranenia resp. poškodenie produktu.



Len na domáce a komerčné použitie!

Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte tento produkt niekomu inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod.

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí.

Nebezpečenstvo udusenía!

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie.

ÚČEL POUŽITIA

Konvektor sa používa na ohrev vzduchu v miestnosti. Funkcia ohrevu má 3 úrovne 750 W, 1250 W, 2000 W. Spotrebič môže byť v prevádzke len so sieťovým napätím 220-240 V/AC, 50-60 Hz. Spotrebič sa dá



voľne umiestniť. Tento výrobok je určený pre dobre izolované miestnosti alebo na príležitostné použitie.

Výrobok používajte len na určený účel. Za všetky spôsobené škody v dôsledku nesprávneho používania výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť. Akékoľvek úpravy výrobku môžu mať negatívny vplyv na bezpečnosť, spôsobiť riziko a rušia platnosť záruky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické spotrebiče

UPOZORNENIE: Prečítajte si všetky bezpečnostné informácie a pokyny. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

Pred použitím skontrolujte, či sa napätie zdroja napájania zhoduje so špecifikáciami na typovom štítku zariadenia. Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu do prevádzky..

Pripojovacia zástrčka elektrického spotrebiča musí byť kompatibilná so zásuvkou. Zástrčka sa nesmie nijako meniť. Nepoužívajte žiadne adaptéry zástrčky spolu s uzemnenými elektrickými spotrebičmi. Nemodifikované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom. Udržujte elektrické spotrebiče mimo dažďa alebo vlhkosti. Preniknutie vody do elektrospotrebiča zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.



Nepracujte s prístrojom v potenciálne výbušnom prostredí, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo iné látky, ani v prašnom prostredí. Elektrické spotrebiče vytvárajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.

Nepoužívajte kábel na prenášanie spotrebiča, na jeho zavesenie alebo vytiahnutie zo zásuvky. Chráňte kábel pred teplom, olejom, ostrými hranami alebo pohyblivými časťami spotrebiča.

Nestláčajte kábel napríklad jeho silným ohnutím alebo valcovaním niečoho ťažkého po ňom. Poškodená alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

Zástrčky nikdy nemôžu byť zasúvané alebo vyťahované mokrými rukami.

Nepoužívajte spotrebič, ktorého zapínač/vypínač je chybný. Spotrebič, ktorý sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečný a musí sa opraviť.

UPOZORNENIE: Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho zákaznícke centrum, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby ste sa vyhli rizikám.

Bezpečnostné pokyny špecifické pre daný výrobok

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú dostatočným spôsobom poučené o používaní spotrebiča a rozumejú rizikám.



Deti sa nemôžu hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nemôžu robiť deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 3 roky by sa mali zdržiavať ďalej, pokiaľ nie sú pod dozorom.

Nikdy ohrievač vzduchu nezakrývajte. Uistite sa, že je k dispozícii dostatočná vzdialenosť k objektom, aby ste nebránili cirkulácii vzduchu. Existuje riziko požiaru.

UPOZORNENIE: Aby ste zabránili prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.

Je bežné, že spotrebič pri prvom uvedení do prevádzky, vydáva hluk.

Ohrievač by mal byť vždy vo vzpriamenej polohe.

UPOZORNENIE: Neumiestňujte spotrebič priamo pod zásuvkou.

Ohrievač nikdy neumiestňujte v blízkosti horľavých materiálov. Mal by byť dodržaný minimálny odstup 50 m od steny, nábytku atď.

Kábel neumiestňujte na spotrebič ani vtedy, keď sa nepoužíva.

Nevkladajte žiadne predmety do otvorov ohrievača. Spotrebič nikdy nepoužívajte bez dozoru.

Pozor! Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna. Prístroj sa môže používať len v suchom prostredí, neponárajte spotrebič do vody.

V žiadnom prípade neotvárajte kryt spotrebiča, keď je pod napätím.



UPOZORNENIE: Výrobok môže byť veľmi horúci a môže spôsobiť popáleniny. Osobitú pozornosť je potrebné venovať deťom a zraniteľným osobám, ak sú prítomné.

Nepoužívajte spotrebič v spojení so samostatným časovačom, so samostatným systémom diaľkového ovládania alebo inými zariadeniami, ktoré prístroj automaticky zapínajú. V takom prípade hrozí riziko požiaru, ak je prístroj zakrytý alebo nesprávne umiestnený.

Ak sa nedá predpokladať, že prevádzka bez rizika je možná, treba prístroj odstaviť a zabezpečiť proti neúmyselnému zapnutiu.

Dá sa predpokladať, že bezpečná prevádzka už nie je možná, ak prístroj vykazuje viditeľné poškodenie, nefunguje, ako aj po dlhšom uskladnení v nepriaznivých pomeroch alebo po náročnej preprave.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu spotrebič len zapnúť/vypnúť, keď je umiestnený alebo nainštalovaný v normálnej prevádzkovej polohe a sú pod dohľadom alebo poučené o používaní spotrebiča a dokážu pochopiť riziká. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, nastavovať a čistiť alebo vykonávať údržbu.

Uvedenie do prevádzky

Pred uvedením do prevádzky MUSÍ byť namontovaný podstavec. Inak sa prístroj nemôže používať.

Montáž nožičiek na ohrievači (pre prenosnú prevádzku):



Pred použitím ohrievača musia byť namontované nožičky (nožičky sú uložené samostatne v škatuli). Tieto sa pripájajú k ohrievaču zospodu pomocou 4 samorezných skrutiiek. Dbajte na to, aby boli správne umiestnené v koncovkách spodnej časti bočného panelu.

OBSLUHA

Vyberte vhodné miesto pre ohrievač s ventilátorom. Venujte prosím pozornosť vyššie uvedeným bezpečnostným pokynom. Zasuňte zástrčku do vhodnej zásuvky. Otočte gombíkom termostatu v smere hodinových ručičiek do polohy maximálneho nastavenia. Zapnite vykurovacie články pomocou prepínača na bočnom paneli. Vypínač sa rozsvieti hneď, ako sú vykurovacie články zapnuté. Pre dosiahnutie maximálneho výkonu musia byť zapnuté oba prepínače. Keď sa dosiahne požadovaná izbová teplota, treba otočiť gombíkom termostatu proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neozve kliknutie, ktorým sa dosiahne vypnutie termostatu.

Osvetlenie prepínačov zhasne. Termostat bude teraz udržiavať teplotu v miestnosti automatickým zapínaním a vypínaním procesu.

1. Prepínač 1
2. Prepínač 2
3. Termostat

Tento model je navyše vybavený 24-hodinovým časovačom.



Tento časovač má celkovo 96 segmentov pre úplný obeh, čo zodpovedá 15 minútam na segment. Pomocou časovača je možné nastaviť čas a trvanie v rámci 24 h cyklu, v ktorom sa má ohrievač zapnúť.

Prevádzka časovača

V strednej časti má časovač posuvný prepínač s 3 polohami. V strednej polohe (označenej symbolom

hodín) časovač zapne prípadne vypne vykurovacie telesá podľa prednastavených časových segmentov (nastavenie časovača je popísané nižšie).

V polohe označenej "I" je časovač obídený. Časovač naďalej beží, ale vykurovanie je nepretržite napájané prúdom. To má za následok, že vykurovacie telesá sú v prevádzke po celý čas, ak je to potrebné.

V polohe "O" bude časovač pokračovať v činnosti, ale vykurovanie nie je napájané prúdom.

Nastavenie časovača

Skontrolujte, či je posuvný prepínač časovača v strednej polohe so symbolom hodín.

Otočte vonkajší krúžok v smere hodinových ručičiek, kým šípka nebude zodpovedať aktuálnemu času.

Ak sa napríklad časovač nastaví na 20:00, vonkajší krúžok sa otáča, kým sa číslo 20 nezhoduje so šípkou. Nastavte pracovný čas ohrievača vytiahnutím príslušných segmentov na vonkajšom krúžku.



Po nastavení sa ohrievač zapína každý deň v nastavenom čase.

Poznámka: Zástrčka ohrievača musí byť vždy pripojená k elektrickej sieti a ističe musia byť zapnuté, Okrem toho musí byť termostat vhodne nastavený, aby sa zabezpečilo, že sa jednotka zapne.

Ak chcete, aby ohrievač fungoval stále, posuvný prepínač musí v polohe "I".

Ak je potrebné neskôr zmeniť režim časovača, musí byť prepínač presunutý do strednej polohy so symbolom hodín.

Upozornenie: Je potrebné dbať na to, že ohrievač sa môže zapnúť v nepozorovaných situáciách, keď je v režime časovača.

Scheibenschalter = prepínač diskov

Pfeil = šípka

Segment = segment

Údržba a starostlivosť

Pred vykonaním údržby alebo kontroly vždy odpojte prístroj od elektrickej siete.

Počkajte, kým nevychladne na normálnu teplotu.

Skontrolujte všetky diely, či nevykazujú známky opotrebovania. Ak sa zistia nejaké nedostatky,

nepokračujte v jeho používaní. Nechajte ich vymeniť u odborníka len za originálne náhradné diely podľa pokynov výrobcu.



Nedostatočná starostlivosť a údržba môže poškodiť spotrebič a môže dôjsť k nebezpečným situáciám.

Pravidelná údržba prispieva k bezpečnosti výrobku a zvyšuje jeho životnosť.

Vyčistite vetracie mriežky v hornej a dolnej časti mäkkým štetcom.

Obal by sa mal utrieť mäkkou, suchou handričkou. V prípade silnejšieho znečistenia použite mierne vlhkú handričku.

Nepoužívajte čistiace alebo pracie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, napr. bieliace prostriedky môžu výrobok poškodiť.

Technické údaje:

Model DBHK011/DBHK002

Menovité napätie/ frekvencia 220V-240V~, 50 / 60Hz

Menovitý príkon 1800-2000W

