

Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

LEHÁTKO HAWAII S NASTAVITEĽNOU SLNEČNOU CLONOU

(101418, 101421, 101419, 101420)

Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

INŠTRUKCIE

POZOR! Dbajte na bezpečnostné a montážne pokyny, aby sa predišlo riziku poranenia resp. poškodenie produktu.

Len na domáce použitie, nie na komerčné účely!

Dôležité: Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich na prečítanie na neskôr. Ak v budúcnosti dáte tento produkt

niekomu inému, prosím nezabudnite odovzdať aj tento návod.

Malé časti a plastové vrecká uchovávajte mimo dosahu detí. Nebezpečenstvo udusenía!

Skontrolujte všetky prvky, súčasti a diely, či nie sú poškodené. Napriek starostlivým kontrolám sa môže stať, že aj ten najlepší produkt sa počas prepravy poškodí. V prípade poškodenia nás prosím kontaktujte. Chybné diely môžu ohroziť vaše zdravie.


Výrobok nikdy neupravujte! Zmeny anulujú záruku.

Na čistenie použite špongiu a teplú mydlovú vodu. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo bielidlá.


Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX


1



2




3




Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

4




5



Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

6



Uistite sa, že tyč opierkovej časti je zaseknutá správne. vid'.obrázok

7

