

Jurhan
GERMANY

BÝVANIE
DOMÁCNOSŤ
RELAX

VARIČ NA VÍNO



www.jurhan.com

NÁVOD



Len pre domáce a nekomerčné použitie

Dôležité:

Čítajte pozorne tieto inštrukcie a uchovajte ich pre budúce použitie.

Drobné časti a obaly uchovajte mimo dosahu detí.

Skontrolujte, či ste dodávku obdržali kompletnú podľa manuálu, a či jednotlivé časti nie sú poškodené. V takom prípade ich nepoužívajte, ale kontaktujte predajcu.

Výrobok nikdy neupravujte a používajte ho len podľa návodu.

Používanie:

Tento automatický varič na víno bol navrhnutý na ohrievanie tekutín bez ich chemickej úpravy. Nie je stavaný na horľavé tekutiny. Používať sa môže

len v domácnostiach, nie na komerčné účely.

Používajte varič len na to na čo je určený, varenie vína. Na nič iné sa neaplikuje záruka.

Všeobecné bezpečnostné pokyny a usmernenia:

Pred použitím skontrolujte voltáž elektrického zdroja na štítku, zapájajte len do pasujúcej zásuvky. Vyhnite sa náhodnému zapnutiu zariadenia, vypínajte ho zo zásuvky.

- Nenamáčajte zariadenie do vody ani iných tekutín.
- Nezapínajte ho, ak nie je vnútri tekutina.
- Nepoužívajte ho v blízkosti zariadení ktoré vyžarujú teplo, ako el. rúra, pec, a podobne. Dodržujte od nich bezpečnú vzdialenosť.
- Takisto sa vyhýbajte vlhkosti.
- Kábel zo zariadenia nenechávajte voľne položený v blízkosti tepla, neohýbajte ho nasilu.
- Neodporúčame používať zariadenie vonku, vo vlhkých poveternostných podmienkach.
- Neplňte varič úplne doplna.
- O zariadenie sa starajte, uchovávajte ho čisté a jeho časti nevystavujte poškodeniu.
- Nenechávajte ho používať deti, ani osoby so zníženou fyzickou alebo duševnou činnosťou.
- Zariadenie sa ľahko prehrieva, chytajte ho len za izolované držadlá.
- Zariadenie používajte na rovnom, hladkom povrchu.
- Používajte ho v priestoroch s dobrou ventiláciou, mierny zápach po dovarení je úplne prirodzený.
- Počkajte po použití, kým zariadenie vychladne a potom ho resetujte.
- Po cca 35 minútach používania sa voda preheje na 97 °C a automatický termostat vypne prehrievanie a udrží optimálnu teplotu pre výkon.
- V nádobe zostane zvyšková voda, vypnite vtedy zariadenie a buďte opatrní, je stále horúca.

Údržba a starostlivosť

- Nechajte vždy zariadenie úplne vychladnúť, až potom ho eventuálne môžete umyť.
- Raz týždenne môžete použiť ocot na vypláchnutie.
- Nepoužívajte bieliná ani rozpúšťadlá.
- Výhrevné teleso, aj poklop umyte s kúskom vlhkej handry.
- Zanesené časti umyte pomocou kefy

Pravidelné čistenie a kontrolovanie zariadenia predlžuje jeho životnosť. Sledujte jednotlivé časti a v prípade ich poškodenia ich vymeňte opäť len za originálne.

Technická špecifikácia:

Frekvencia 220-240 V, 50 Hz
Rozsah teploty 30-110 °C
Objem 6.8 L

Zneškodnenie po dobe životnosti:

Toto označenie hovorí, že produkt by nemal byť vyhodený spolu s ostatným odpadom z domácnosti v rámci EÚ. Recyklácia je odporúčaná, ako sa spomína vyššie. Produkt po skončení životnosti môžete aj vrátiť predajcovi.

UPOZORNENIE !**Bezpečnostná poistka proti prehriatiu**

Pri prehriatí variča sa aktivuje bezpečnostná poistka, ktorá spôsobí, že varič prestane nahrievať.

Bezpečnostnú poistku nájdete zospodu variča (krátka čierna tyčka), ktorú zatlačíte a varič môžete ďalej používať.

Jurhan
GERMANY

BÝVANIE
DOMÁCNOSŤ
RELAX

www.jurhan.com