

Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

DETSKÉ PIESKOVISKO S VERANDOU



Číslo výrobku: 107219

www.jurhan.com

NÁVOD



Len pre domáce a nekomerčné použitie

Vážená zákazníčka, vážení zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok z našej ponuky. Aby ste si s ním užili radosť čo najdlhšie a aby ste s ním dokázali zaobchádzať bezpečne, dbajte rozhodne na nasledovný návod na montáž a obsluhu. Uschovajte prosím tento návod, aby ste mohli doňho nazrieť aj neskôr.

Pre akýkoľvek servis a technickú podporu sa môžete s dôverou obrátiť na nášho odborného pracovníka.

Vyrobené pre:

Jurhan s.r.o.

Zlatovská 2425

91105 Trenčín

Slovakia

Pozor:

Dbajte na bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu, aby ste sa vyhli poraneniu alebo poškodeniu výrobku. Vhodné len na domáce použitie a nie na podnikateľské účely!

Dôležité:

Prečítajte si celý návod dôsledne. Uschovajte si návod na neskoršie nahliadnutie. Ak by ste sa jedného dňa rozhodli výrobok odovzdať ďalej, dbajte na to, aby ste odovzdali aj tento návod.

- Drobné časti držte mimo dosahu detí! Riziko udusení!
- Skontrolujte, či je zásielka kompletná. Neskoršie reklamácie nemôžu byť uznané.
- Skontrolujte všetky diely a časti, či nie sú poškodené. Napriek dôslednej kontrole sa môže stať, že určitý tovar sa môže poškodiť cestou. V takom prípade výrobok nemontujte. Poškodené časti môžu byť nebezpečné a privodiť poranenie.
- Nikdy nerobte na výrobku zmeny! Po ich vykonaní zaniká možnosť záruky a výrobok sa v najhoršom prípade môže stať aj nebezpečným.
- Vybalte všetky diely a časti súpravy a umiestnite komponenty na kartón alebo na iný čistý povrch. To váš nový produkt ochráni.
- Dbajte pritom na to, aby ste nepoškrabali dlážku, keď pracujete s náradím.
- Ubezpečte sa, či je výrobok pred použitím kompletný.
- Na čistenie použite špongiu a teplú mydlovú vodu. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá prípadne bielidlá, výrobok tak môžete poškodiť.

POUŽITIE PODĽA POKYNOV







Tento produkt je vhodný výlučne na dočasné použitie vonku. Párty stan sa hodí ako ochrana pred slnkom alebo slabým vetrom. Nemôže slúžiť ako ochrana pred dažďom a pri silnom vetre. Pre bezpečné použitie dbajte na všetky pokyny v tomto návode.






Výrobok používajte len na účel, pre ktorý je určený. Za vzniknuté škody v dôsledku použitia v rozpore s týmito pokynmi nepreberá výrobca žiadne ručenie. Akákoľvek úprava na výrobku môže negatívne ovplyvniť jeho bezpečnosť, spôsobiť riziko a vedie k zániku záruky.





Likvidácia:






Na konci dlhej životnosti vášho výrobku zavezte materiál na vhodné odborné zberné miesto, aby mohol byť riadne recyklovaný. Ak by ste si neboli istí, kam s daným materiálom, poradia vám miestne prevádzky pre odborné zhodnotenie odpadu











ZOZNAM DIELOV







Označenie	Diel	Počet
	1	7
	2	1
	3	4
	4	4
	5	2
	6	12

Označenie	Diel	Počet
	7	2
	8	2
	9	1
	10	1
	11	1

Označenie	Diel	Počet
	12	7
	13	1
	14	1
	15	1


Označenie	Diel	Počet
	16	1
	17	2
	18	1
	19	4
	20	4

Označenie	Diel	Počet
	21	2
	22	3
	23	3
	24	4
 3.5x25	A	36+2
 3.5x30	B	40+2
 3x25	C	100+3
 3.5x60	D	6+1
 M6x55	E	8
 3x35	F	8+1


Označenie	Diel	Počet
 3x20	G	12+1
 3.5x45	H	12+1
 3x30	I	21+1
	J	2
	K	4
	L	1

NÁVOD


1)




2)




3)




4)




5)




6)




7)



8)



9)





Jurhan

BÝVANIE | DOMÁCNOSŤ | RELAX

www.jurhan.com

Jurhan s.r.o.
Zlatovská 2425
91105 Trenčín
Slovakia